



Abfüllen und Dosieren mit RHEWA 83Z HAS

Anzeigegerät RHEWA 83Z HAS

HAS - Programm für die halbautomatische Abfüll- und Dosiersteuerung.

Start über Funktionstaste am Gerät oder digitalen Eingang, (Taster, SPS).

Mit automatischer Tarierung, 2 Punkt Dosierung Grob/ Fein, Toleranzkontrolle und Fertigmeldung.



83Z HAS Tastenbelegung, Aus- und Eingänge				
Taste	Beschriftung	Tastenbelegung	Eingang	Ausgang
F1	SET	Sollwert und Toleranzen einstellen	Eingang 1 Externer Start durch Taster oder SPS	Ausgang 1 Grobstrom
F2	START	Start mit den aktuellen Einstellungen		Ausgang 2 Feinstrom
F6	ESC	Abbruch		Ausgang 3 Fertigmeldung Impuls

Anpassung des Schaltverhaltens für Grob- und Feinstrom durch Zuordnung eines Signalbereichs

Signalbereich	Nr.	von	bis
	0	0	Toleranz --

Optional: Automatische Ausgabe von Wiegedaten über Schnittstelle an Drucker oder EDV

Beispieldaten	Lfd-Nr.	Datum	Zeit	Charge-Nr	Auftrag-Nr	Artikel-Nr	Brutto	Tara	Netto